

olex-4

чистящий и полирующий крем для мебели

Назначение и область применения:

Кремообразное нейтральное средство для чистки и полировки вручную деревянной мебели, настенных панелей, полов и пр. в помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту.

Свойства:

Содержит воск. Эффективно удаляет пыль, жирные отпечатки пальцев, грязевые пятна и разводы с деревянных и иных поверхностей. Скрывает повреждения и царапины. Придает блеск. Не оставляет разводов. Восстанавливает исходный вид дерева. Образует пленку, защищающую мебель от воздействия влаги и перепадов температуры.

Способ применения:

Нанести на салфетку, либо на загрязненную поверхность. Отполировать до блеска.

Основные характеристики:

Состав: смесь силикона, загустителей, ПАВ, консервантов, отдушек и воды.

Плотность: 1,20 г/см куб. при t = 20 °С.

Значение pH: 7,0

Меры предосторожности:

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.

Не допускать воздействия прямых солнечных лучей, длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.