



colourfast cleaner

концентрированный шампунь для цветной мебельной обивки

Назначение и область применения:

Жидкий кислотный пенный моющий концентрат для чистки вручную, с экстрационными моющими пылесосами цветной текстильной обивки мебели помещениях организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, для чистки салона автомобиля.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким очищающим действием. Эффективно удаляет почвенные, атмосферные и масложировые загрязнения с синтетического или натурального текстильного материала. Не разрушает волокна ткани. Не дает усадку. Снимает зольность и восстанавливает исходный цвет. Не оставляет разводов. Экологически безопасно. Не обладает аллергическими и кумулятивными свойствами. Биоразлагаемо. Химически стабильно в воде и на воздухе. Пожаробезопасно. Замерзает, после размораживания свойства сохраняются.

Способ применения:

Очистить покрытие пылесосом от сухих загрязнений (пыли, песка, частиц грязи)! Протестировать цветостойкость на малозаметном участке!

1. Для чистки вручную: разбавить 1:5. Нанести щеткой (губкой, распылением) и растереть до образования пены. Через 1-5 мин почистить регулярно ополаскиваемой щеткой, либо удалить губкой (пылесосом).

2. Для чистки экстракторным пылесосом: разбавить 1:5. Почистить пылесосом, промыть теплой водой. Высушить. При сильных загрязнениях обработку повторить или увеличить концентрацию.

Примечание:

Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от характера и степени загрязнений и методов мойки.

Основные характеристики:

Состав: смесь ПАВ, комплексообразователей, активных моющих добавок.

Плотность: 1,05 г/см куб. при t = 20 °C.

Значение pH: 3,5

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки.

С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 °C.

Не допускать длительного замораживания и перегрева!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендации по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.