

dz 90 (kfd-231 quat phosphoric)

сильнокислотное жидкое концентрированное пенное
моющее средство, дезинфектор на основе ЧАС

Назначение и область применения:

Жидкий сильнокислотный пенный концентрат для мойки и дезинфекции вручную, замачиванием, с пеногенератором трубопроводов (снаружи), емкостей, тары и пр., полов и стен в помещениях предприятий любых отраслей пищевого сектора. Рекомендовано при очистке камер душирования на мясоперерабатывающих предприятиях.

Свойства:

Хорошо растворяется в воде. Обладает высоким смачивающим и очищающим действием. Удаляет ржавчину, водный и молочный камень, накипь, известь, масла, жиры, белки, атмосферные загрязнения с нержавеющей стали, алюминия, кислотостойких поверхностей. Обладает умеренным бактерицидным действием. С пеногенератором образует стабильную пену, обеспечивая мойку вертикальных поверхностей и труднодоступных мест. Биоразлагаемо. Пожаробезопасно. Не замерзает, но возможно выпадение осадка, свойства сохраняются.

Способ применения:

Разбавить 1:10-1:20 по степени загрязнения. Рабочая температура раствора от 20 до 60 °С. Обработать поверхность теплой водой (30°C). Нанести щеткой (губкой, распылителем, пеногенератором, погружением, замачиванием). Через 7-10 мин растереть (при необходимости) щетками и смыть водой.

Примечание:

1. При сильных загрязнениях обработку повторить или разбавить 1:2.
2. Оптимальные концентрации и параметры мойки определять по ситуации в зависимости от степени и характера загрязнений, методов мойки.
3. После мойки поверхности из цветных металлов промывать водой или нейтрализовать щелочным средством для предотвращения коррозии.

Основные характеристики:

Состав: смесь органических и неорганических кислот, ПАВ, специальных, пенных и дезинфицирующих добавок.
Плотность: 1,20 г/см куб. при t = 20 °С.
Значение pH: 2,0

Меры предосторожности:

С растворами: использовать резиновые перчатки и спецодежду.
С концентратом: использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду.
При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой, обратиться к врачу.
Не применять для оцинкованных и медных поверхностей!
Не смешивать с другими средствами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 20 °С.
Не допускать длительного замораживания и перегрева!
Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 24 месяца от даты изготовления.